

**Protecterr – Gummi - Bodenbelag****Verlegung:**

Vor der Verlegung: Protecterr für ca. 24 Stunden bei Raumtemperatur lagern.

Untergrundvoraussetzungen: Wie bei der Verlegung von Teppich soll Protecterr nur auf ebenen gebundenen Untergründen in Innenräumen verlegt werden. Die Flächen müssen sauber, staubfrei, ölfrei und trocken sein.

Zuschneiden: Stichsäge mit Wellenschliffblatt oder Teppichmesser.

Verlegung von Puzzel-System: Ab einer Schichtstärke von 8 mm kann Protecterr lose verlegt werden. Bedingt durch den Produktionsprozess kann es auf der Oberfläche zu leichten Sichtbarkeit von Schneidlinien kommen, besonders im Gegenlicht. Eine Beschichtung (siehe unten) des Materials verschönert die Optik. Die Stücke werden einfach ineinander gepuzzelt. Durch leichtes Auseinanderziehen der aneinander gepuzzelten Stücke wird die Oberfläche gleichmässig.

Unter 8 mm müssen Protecterr-Kacheln mit dem Untergrund vollflächig verklebt werden. Es wird empfohlen einen professionellen Bodenverleger zu Rate zu ziehen. Als Verlegeband empfehlen wir D-Tack-Extra-Lay, Klebstoffe verschiedenster Art auf PU-Basis werden von den Firmen Forbo oder Otto Chemie angeboten.

Bei Verwendung des PU-Klebers 1174: Kleber mit einem Zahnpachtel A3 aufbringen. Platten sanft in den Kleber einlegen und mit Handdruck andrücken. Der Klebverbrauch liegt dabei bei ca. 350 gr. / m<sup>2</sup>, abhängig vom Untergrund. Saugende Untergründe sollten mit Haftgrundier 1103 vorbehandelt werden. Eine Probeverarbeitung ist aufgrund der möglichen unterschiedlichen Bodengegebenheiten dringend empfohlen. Die Trockenzeit des Klebers beträgt ca. 12 Stunden. Die verklebte Fläche darf ca. 36 Stunden nicht betreten werden. Eine Beschichtung der verklebten Fläche kann nach 72 Stunden erfolgen.

**Reinigung:**

Unter normalen Verkehrsbedingungen wird Protecterr 1 - 2 mal die Woche gereinigt. Benutzt wird hierzu normales Reinigungszubehör wie z.B. ein feuchter Wisch-Mop oder ein feuchtes Tuch mit milden Reinigungsmitteln. Aufgrund der Offenporigkeit des Materials soll der Boden immer nur mit angefeuchteten aber nicht „triefend-nassen“ Reinigungszubehör gewischt werden. Bei vollflächig verklebten Flächen kann ein Nasssauger eingesetzt werden.

Im Falle von starken (punktuellen) Verschmutzungen können auch schärfere Reinigungsmittel eingesetzt werden. Diese müssen nach der erfolgten Reinigung vollständig wieder aufgenommen werden. Dazu wird die Fläche mit klarem Wasser nachgewischt und dann trocken gewischt. Wenn scharfe Reinigungsmittel für längere Zeit auf dem Belag bleiben, können die Eigenschaften von Protecterr nachhaltig beeinflusst werden.

Für die Reinigung empfohlene Reinigungsmittel (der Firma RZ-Chemie):

- Long Life Basisschutz (für normale Anwendungen)
- RZ-Grundreiniger (für punktuelle starke Verschmutzungen)

**Hinweise für hoch frequentierte Flächen:**

Für hoch frequentierte Flächen kann Protecterr mit einer Aqua-Korklack im 1 – 3 fachen Auftrag beschichtet werden (Auftrag mit Lackroller). Die Reinigung der Flächen wird dadurch wesentlich vereinfacht. Die Optik ist seidenmatt-glänzend und exklusiv. Im Gegenzug wird bei Verwendung des Oberflächenlackes die Rutschsicherheit des Belages mit jedem Auftrag reduziert. Spitze, schwere Gegenstände können, aufgrund der elastischen Eigenschaften von Protecterr, zu feinen Rissen in der Oberfläche des Lackes führen.

Für die Reinigung von beschichteten Flächen empfehlen sich die unten aufgeführten speziellen Reinigungsmittel.

Empfohlene Beschichtung: Forbo Aqua-Korklack

Die Reinigungsmittel für mit Aqua-Korklack beschichtete Flächen:

- 887 Parkett- und Bodenpflege or 888 Universalpflege
- Oder normale milde Reinigungsmittel

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Produkthinweise der oben genannten Hersteller.

Forbo Germany: Tel: 0049 (0)361 730 410; Fax: 0049 (0)361 730 4190

RZ-Chemie: Tel: 0049 (0)2255 2074 ; Fax: 0049 (0)2255 2073

*Alle oben angegebenen Hinweise beruhen auf unseren Erfahrungen, sind jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.*