

Massiv-Gummi-Stallmatten: Verlegung, Reinigung und Pflege

Verlegung von un-durchlässigen Gummi-Stallmatten „XXL“, „M“ und „L“, mit Puzzelsystem

Die Puzzerverbinder einer Matte werden locker auf die vorgesehenen Gegenstücke der zweiten Matte gelegt. Mit dem Fuß können die Verbinder dann einfach „eingetreten“ werden. Zuschnitte erfolgen mit Hilfe einer Stichsäge oder eines Teppichmessers. Die Puzzelstücke an den Flächenaußenseiten, die an Wände stoßen, können aus optischen Gründen einfach abgeschnitten werden.

Zu den Wandflächen hin kann ca. 1 – 2 cm Abstand gehalten werden, da sich die Gummimassivmatten aufgrund Ihrer Materialeigenschaft geringfügig in der Größe verändern (bei Temperaturschwankungen). Wenn die Matten sehr „stramm“ zwischen den Begrenzungen verlegt werden, kann sich die Fläche unter Umständen an einigen Stellen aufwölben. Sollte dieses geschehen wird einfach ein ca. 2 – 3 cm breiter Streifen der Matten an 2 Wandseiten gekürzt.

Reinigung von un-durchlässigen Gummi-Stallmatten „XXL“, „M“ und „L“

Alle ERR-Massivmatten bedürfen wenig Pflege. In regelmäßigen Abständen empfehlen wir, einen Blick unter die Matten zu werfen. Falls sich Festrückstände unter den Matten angesammelt haben, so müssen diese mit einem Besen entfernt werden. Zwischen den Matten können geringe Mengen von Flüssigkeit auf den Stallboden gelangen, dieses ist jedoch unbedenklich. Die Matten können auch mit einem Dampfstrahlgerät gereinigt werden.

