

## Gummi-Stallmatte Fantastic42



<i>Artikelnummer</i>	8HTEX42MF
<i>Stärke(n)</i>	42 mm (+ / - 2mm)
<i>Abmessungen</i>	ca. 1010 x 1010 mm (+ / - 2%)
<i>Verlegesystem</i>	Lose
<i>Mengeneinheit</i>	m <sup>2</sup> . (1 m <sup>2</sup> )
<i>Gewicht / Mengeneinheit (kg)</i>	33 kg
<i>Oberflächendesign</i>	Ohne Design, mit Kantenfase
<i>Unterseite</i>	„Füße“, ähnlich Eierkartonstruktur
<i>Standard-Farbe(n)</i>	grau
<i>Sonderfarben</i>	rotbraun, schwarz-bunt, grün, blau (ab 50 m <sup>2</sup> lieferbar)
<i>Material</i>	polyurethanegebundene Gummigranulate
<i>Maßtoleranzen</i>	Länge und Breite +/- 2%, Stärke +/- 2mm
<i>Belastbarkeit</i>	bis 700 kg (Gewicht des Pferdes)
<i>Verlegung</i>	In der Box werden die Matten lose verlegt. Ein Verrutschen ist durch die Einfassung von 4 Boxenwänden nicht möglich. Im Paddock und im Offenstall, wenn keine Wände die Matten in Position halten können, erfolgt eine Fixierung der Gummi-Matten durch Leisten (z.B. Kantensteine), Randprofile od. Eisenbahnschwellen. Bei Bedarf können die Matten auch mit einem PU-Keber seitlich oder vollflächig verklebt werden.
<i>Reinigung</i>	Abhängig von der Art und Menge des verwendeten Einstreu können die feinen Drainagekanäle bei wasserdurchlässigen Gummi-Stallmatten über die Zeit verstopfen. Regelmäßiges unterspülen und abwaschen der Matten von oben verbessern das Geruchsklima und die Haltbarkeit der Matten. Zum unterspülen und abwaschen verwendet man einen handelsüblichen Schlauch. Bei Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger ist Vorsicht geboten, da ein zu harter Strahl den Granulat Verbund angreifen kann. Bei einer gründlichen Reinigung der Matten werden 2 Matten aus der Mitte der Box aufgenommen und von dort aus werden die anderen Matten unterspült. Halbjährlich empfiehlt sich ein Herausnehmen aller Stallmatten aus der Box und eine sehr gründliche Reinigung von beiden Seiten der Matte.
<i>Zubehör</i>	Für diese Matte liefern wir passende Aufgänge (Rampenelemente), Maße: 1010x210 x 42/15mm

